EN DE FR NL SV DA

EN

INSTRUCTIONS FOR USE

Technique

DE

GEBRAUCHSANWEISUNG

Technik

FR

MODE D'EMPLOI

Technique

IT

ISTRUZIONI PER L'USO

Procedura

NL

GEBRUIKSAANWIJZING

Procedure

SV

BRUKSANVISNING

Teknik

DA

BRUKSANVISNING

Anvendelse

EL

ΧΑΡΤΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τεχνική

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ

Technika

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Technika

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com

International Sales
Medela AG
Lättichstrasse 4b, 6341 Baar
Phone +41 41 562 51 51
Fax +41 41 562 51 00
sm@medela.ch
www.medela.com

Germany
Medela Medizintechnik
GmbH & Co. Handels KG
Postfach 1148, 82078 Emmg
Phone +49 89 31 97 59-0
Fax +49 89 31 97 59 99
info@medela.de
www.medela.de

Switzerland
Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
Phone +41 848 633 352
Fax +41 41 562 51 00
contact@medela.ch
www.medela.ch

© Medela AG 17.7.02.19.0016.04M

Important note

Proper instrumental delivery procedures and techniques are the responsibility of the medical practitioner. Each physician must evaluate the appropriateness of the procedure based on his or her medical training and experience.

Indications

- Failure to deliver spontaneously following an appropriately managed second stage
- Fetal distress in the second stage
- Need to avoid voluntary expulsive efforts
- Inadequate or maternal exhaustive effort
- Shortening of the second stage

Conditions

- Gestational age > 36 weeks
- Vertex presentation, with the head well-flexed
- Ruptured membranes
- Cervix fully dilated
- Head fully engaged
- Empty maternal bladder

Contraindications (Fig. 1 and 2)

- Non-vertex position
- Face or brow presentation
- Bleeding from a fetal blood sampling site
- Suspected Cephalopelvic Disproportion (CPD)
- Incomplete cervical dilation
- Gestational age less than 36 weeks
- Estimated fetal weight less than 2,500 grams
- Unengaged fetal head
- "Pop-off" or premature separation of cup twice
- Fetal scalp damage
- Prior failed vacuum or forceps extraction
- Fetal bone de-mineralizing condition
- Known fetal coagulopathies
- Suspected macrosomia or risk of shoulder dystocia
- HIV positive status

Precautions

Conditions that require close observation:

- Fetal scalp damage
- Delivery requiring unusual amounts of traction
- Progressive descent of the fetal head should stop with each effort at traction
- If this progress does not occur, the attempt at vacuum delivery should be discontinued

These recommendations are intended only as general guidelines. Practitioners must refer to current institutional and medically recognized guidelines that address suction cups and vacuum aided delivery procedures.

Technique

1. The position of the fetal head and posterior fontanelle must be carefully assessed.
2. On vaginal examination the head should be fully engaged.
3. Medela vacuum extractor will indicate the type and size of cup that should be used. In general, the largest cup size should be used.
4. If there is excessive caput, the Slic Cup should not be used; a Bird or Malmström Cup should be used instead.
5. Before use, the Slic Cup should be inspected. Single Use products are sterile and, unless the package is damaged, are ready for immediate use. When using the Single Use Slic Cup remove the disc inside before use.
6. Connect the sterile suction tubing with the cup and the vacuum pump (**Fig. 3**). Check the integrity of the device with desired vacuum levels according to instructions of the vacuum pump.
7. **Note:** Wall suction is not to be used.
8. Place the patient in the lithotomy position. Delivery can also be undertaken in dorsal, left lateral or squatting positions.
9. The need for episiotomy/incision or local perineal infiltration is as in spontaneous delivery and in accordance with local clinical practice.
10. Ensure the patients bladder is empty.
11. Verbal informed consent should be taken prior to the vacuum aided delivery process.
12. Wipe the scalp as clean as possible.
13. Carefully examine fetal presenting part prior to positioning and position the cup over the flexion point.
14. The suction cup is introduced by advancing it towards the fetal head (**Fig. 4-6**). When using a soft silicone cup (Slic Cup), squeeze it together and advance towards the fetal head (**Fig. 7**).
15. Lubrication of the cup by means of suitable obstetric antiseptic cream may be done, if preferred.
16. An effort should be made to place the cup 30 mm in front of the posterior fontanelle (**Fig. 8**).
17. Make sure that neither the cervix nor the vagina is included in the cup by gently moving a finger around the rim of the cup.
18. With the cup over the flexion point, raise the vacuum level approximately to –20 kPa (–150 mmHg).
19. Now palpate the rim of the cup with one finger to check that no soft tissues are under the cup (**Fig. 9 and 10**).
20. With the onset of uterine activity, rapidly raise the vacuum to –60 to –80 kPa (–450 to –600 mmHg). **Never exceed –80 kPa (–600 mmHg) vacuum!** The vacuum should be increased in one step; gradual increase is not recommended. Adhesion will be satisfactory as soon as the necessary vacuum is reached.
21. Traction can then be applied synchronously with the contractions.
Traction should be applied with one hand. One hand grips the handle and pulls gently while the index finger of the other hand is held against the fetal head and edge of the cup at the same time in order to check that the head follows when traction is applied, and not only the caput succedaneum (**Fig. 11**).
22. With each successive traction, draw the infant's head gently downwards.
If the fetal head does not follow when traction is applied, check that the traction is along the axis of the birth canal (**Fig. 12**).
23. Between contractions, discontinue the traction and reduce the vacuum to approximately –20 kPa (–150 mmHg) while awaiting the next contraction.
Never exceed 10 minutes of cumulative traction time.
The mother can normally bear down 2–3 times during a contraction. Traction should be applied throughout this period. Sometimes it may be helpful to maintain gentle traction between contractions to hold the head in place so it does not slide back. Let it dilate the soft tissues instead.
24. If the cup separates from the fetal scalp, it may be due to the wrong technique being used. Should this occur, check for trauma to the fetus' scalp before reapplying the cup.
Avoid sudden jerks and only apply steady traction.
During steady traction, if the vacuum is about to be lost, the cup should not under the cup causing it to emit an audible warning hiss. Traction should then be discontinued and the cup allowed to adhere firmly again. Correct the direction of traction and resume traction with the next contraction. The need for episiotomy must be considered in each case. The obstetrical instrument does not require routine episiotomy. In certain cases of severe fetal distress, however, episiotomy may facilitate very rapid delivery.
25. Delivery of the head can normally be achieved in three pulls, with the maximum of 15–20 minutes (**Fig. 13**). Once the head has been delivered, release vacuum to 0, switch off the suction source and remove the cup. The shoulders and trunk delivered in the same way as in spontaneous delivery.
26. Document the application of the cup and notify the nursery staff per hospital protocol.

Single Use Bird Cup / Stainless Steel Suction Cups / CaesAid Cup

Cesarean Delivery – Procedure

The following procedure is not recommended with low vertical or classical uterine incision.

1. Proceed according to Vaginal Delivery guidelines for connecting the device and checking the device for integrity with desired vacuum levels.
2. Then enter the uterus routinely and determine the position of the fetal head.
3. Carefully examine fetal presentation.
   - If the fetal head is high and not reachable beneath the uterine incision, place the extractor cup 30 mm in front of the posterior fontanelle.
   - If the fetal head is low and inaccessible, place the gloved fingers of your left hand and flex upward bringing the scalp into the uterine incision.
4. Apply the cup and check to insure no uterine artificial cord or placental tissue is trapped under the cup by gently moving a finger around the rim of the cup.
5. Gently draw the head upward through the incision.
6. **Do not** rotate or bend the instrument, as this can break the vacuum.
7. As delivery of the head is completed, discontinue vacuum and remove the cup.
8. Continue delivery in the usual manner.
9. Document the use of the vacuum extractor and notify the nursery staff per hospital protocol.

Possible adverse effects

Fetal

- Head trauma, bruise, contusion, laceration and scalp edema
- Skull fracture, cephalhematoma, subgaleal hematoma
- Intracranial, parenchymal, retinal, subdural, subperiosteal, subarachnoid, intraventricular, and/or intracerebral hemorrhage
- Neonatal jaundice

Maternal

- Soft tissue injuries
- Episiotomy extension

CAUTION: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

Wichtiger Hinweis

Die Befolgung ordnungsgemässer Verfahren und Techniken für den Instrumentelle Entbindung liegt in der Verantwortung des Arztes. Jeder Arzt muss die jeweilige Angemessenheit des Verfahrens nach eigenem Wissen und eigener Erfahrung beurteilen.

Indikationen

- Spontangeburt nicht möglich, trotz normalem Verlauf während des zweiten Stadiums
- Gefahr für das Kind im zweiten Stadium
- Umständle, welche freiwillige Pressanstrengungen verbieten oder erlauben
- Ungenügender mütterliche Pressanstrengungen
- Verkürzen des zweiten Stadiums

Bedingungen

- Schwangerschaft > 36 Wochen
- Scheitellage, mit gut gebeugtem Kopf
- Gerissene Membrane
- Gebärmutterhals vollständig erweitert
- Kopf Uberschritten Beckeneingangsebene
- Leere mütterliche Blase

Kontraindikationen (Abb. 1 und 2)

- Steisslage
- Gesichts- oder Stirnlage
- Blutung des Kopfes von einer Blutprobenstelle
- Vermutetes Missverhältnis zwischen Kopf des Babys und mütterlichen Beckens
- Unvollständige Erweiterung des Gebärmutterhalses
- Schwangerschaft < 36 Wochen
- Geschätztes Kindsgewicht unter 2500 g
- Fötaler Kopf hat Beckeneingangsebene noch nicht überschritten
- Zweimaliges Loslösen der Saugglocke
- Verletzungen der Kopfhaut
- Geschehene operative Vakuumextraktion oder Zangenentspiklation
- Knochen des Fötus weisen einen Entmineralisierungszustand auf
- Bekannte Koagulopathien des Fötus
- Vermutete Makrosomie oder Risiko einer Schulterdystokie
- HIV-Infektion

Vorsichtsmassnahmen

Umständle, die eine genaue Beobachtung erfordern:

- Verletzung an der fötalen Kopfhaut
- Hohe Zugvorsichten, somit Lift unter der Geburt
- Mit jedem Zug an der Saugglocke sollte sich der fötale Kopf nach vorne bewegen
- Sollte dies nicht geschehen, die Vakuumentbindung abbrechen

Diese Empfehlungen gelten nur als allgemeine Richtlinien. Anwender müssen aktuelle institutionelle und allgemein anerkannten Richtlinien befolgen, welche die Anwendung von Saugglocken und Vakuumentbindungen behandeln.

Technik

1. Die Position des Kopfes und der hinteren Fontanelle des Kindes müssen sorgfältig beurteilt werden.
2. Bei der vaginalen Untersuchung sollte der Kopf die Beckeneingangsebene überschritten haben. Die vaginale Untersuchung ergibt, welche Saugglockenart und -grösse zu verwenden ist. Im Allgemeinen sollte die grösste Saugglockengrösse verwendet werden.
3. Wenn das Kind einen zu grossen Kopf hat, sollte die Slic Cup nicht eingesetzt werden; wählen Sie stattdessen eine Bird- oder Malmström-Glocke.
4. **Vorbereitung der Saugglocken:** Gebrauchsanweisung sorgfältig und sofern die Verpackung nicht beschädigt ist für den sofortigen Gebrauch bestimmt. Bei der Verwendung der Slic Cup Single Use müssen die Scheibe im Inneren der Glocke vor Gebrauch entfernt werden.
Verbinden Sie den sterilen Saugschlauch mit der Saugglocke und der Vakuumpumpe (**Fig. 3**).
Kontrollieren Sie die Integrität des Gerätes mit den gewünschten Vakuumwerten gemäss Gebrauchsanweisung der Vakuumpumpe.
5. Dann routinemässig in die Gebärmutter eindringen und die Position des fötalen Kopfes genau bestimmen.
6. Sorgfältig die Lage des Fötus untersuchen.
   - Wenn der fötale Kopf oben und unter dem unteren Einschnitt zugänglich liegt, kann die Saugglocke 30 mm vor der hinteren Fontanelle aufgesetzt werden.
   - Wenn der fötale Kopf unten liegt und nicht zugänglich ist, die Finger unter den Kopf schieben und nach oben Richtung unteren Einschnitt schieben.
7. Die Saugglocke befestigen. Testen Sie mit einem Finger, ob Saugglockenrand ab, um sicherzustellen, dass sich kein Gebärmutter- oder Vaginalgewebe in der Saugglocke befindet.
8. Langsam den Kopf in Richtung durch den Einschnitt ziehen.
9. Das Instrument **nicht** rotieren oder beugen, da dies den Sog unterbrechen kann.
10. Sobald der Kopf frei ist, die Saugglocke entfernen.
11. Fahren Sie der Geburt wie gewohnt weiter.
12. Dokumentieren Sie die Verwendung des Vakuumextraktionsgerätes und benachrichtigen Sie das Pflegepersonal gemäss hausinternen Richtlinien.

Mögliche Nebenwirkungen

Fötus

- Kopfverletzung, Bluterguss, Riss-/Platzwunde und Kopfhautödem
- Schädelfraktur, Kephalhämatom, subgaleatisches Hämatom
- Intrakraniale, parenchymale, subdurale, subperiostale, subarachnoidale, intraventrikulare und/oder intrazerebrale Blutung
- Neugeborenengelbsucht

Mutter

- Weichgewebeverletzungen
- Erweiterung der Episiotomie

Note importante

Le praticien qualifié est responsable des procédures d'accouchement instrumentalisées et des interventions chirurgicales appropriées à chaque patiente. Il incombe à chaque médecin d'évaluer la convenance des procédures à appliquer, en fonction de sa formation et son expérience individuelle.

Indications

- Accouchement spontané impossible malgré un déroulement normal de la deuxième phase
- Détresse fœtale dans la deuxième phase
- Circonstances qui empêchent ou une pression volontaire pour l'expulsion
- Efforts insuffisants de la mère pour expulser
- Raccourcissement du second stade

Conditions d'utilisation

- Grossesse de plus de 36 semaines
- Présentation du vertex
- Membrane rompue
- Cervix complètement dilatata
- Tesla completamente inserita
- Vescica della madre vuota

Contre-indications (Fig. 1 et 2)

- Présentation podalique
- Présentation fœtale anormale (volto, fronte, posizione podalica, traversa o obliqua)
- Emorragie du site de prélèvement sanguе fetale
- Soupçon de disproportion céphalo-pelvienne (Nous ne rapportons entre passin maternel et tête de l'enfant)
- Dilatation insuffisante du col
- Grossesse de moins de 36 semaines
- Estimation du poids fœtus < 2500 g
- Tête du fœtus non engagée
- Double décollement du cuir chevelu
- Lésions du scalp du fœtus
- Echec de l'extraction antérieure sous vide ou par forceps
- Les os du fœtus indiquent une déminéralisation
- Coagulopathie foetale connue
- Suspicion de macrosomie ou risque de dystocie de l'épaule
- Séropositivité au VIH

Mesures de précaution

Conditions nécessitant une observation soigneuse:

- Blessures à la tête du foetus
- Traction considérable pendant l'accouchement
- Chaque traction de la ventouse doit entraîner un progrès de la tête
- Si tel n'est pas le cas, interrompre l'extraction sous vide

Ces recommandations ne sont que des directives générales. Les praticiens doivent suivre les directives actuelles institutionnelles et médicales reconnues qui traitent des procédures d'accouchement par ventouse.

Technique

1. Il faut évaluer soigneusement la position de la tête du foetus et de la fontanelle postérieure.
2. La tête doit être engagée à fond abdominalement lors de l'examen du vagin. La taille de ventouse conditionne l'adhérence à la tête foetale. En règle générale, on préfèrera la plus grande taille de ventouse.
En présence d'un caput trop grand, il ne faut pas utiliser la Slic Cup Usage Unique, mais plutôt une ventouse Bird ou une Malmström.
Préparer les ventouses :
Les produits à usage unique sont stérilisés et si leur emballage n'est pas endommagé, ils sont prêts à l'emploi et un usage immédiat. Lors de l'utilisation de la Slic Cup Usage Unique, retirer le disque de fermeture intérieur avant toute utilisation.
Relier le tuyau d'aspiration stérile à la pompe d'aspiration (**Fig. 3**). Contrôler l'intégrité de l'appareil avec les valeurs de vide souhaitées conformément aux instructions d'utilisation de la pompe d'aspiration.
Note : ne pas utiliser le vide d'air mural.
3. Placer la patiente en position gynécologique. L'accouchement peut également être réalisé en position dorsale, latérale gauche ou accroupie.
Le recours au discage du nerf pudendal ou à l'anesthésie locale pénétrale est semblable aux cas d'accouchements spontanés et conforme aux usages cliniques locaux. Assurez-vous que la vessie de la patiente est vide.
4. Le consentement oral de la patiente doit être recueilli avant le début de la procédure d'accouchement par ventouse.
5. Essuyer la tête autant que possible.
6. Examiner soigneusement la présentation foetale avant de positionner la ventouse sur la fontanelle postérieure.
7. La ventouse est introduite en direction de la tête du fœtus (**Fig. 4-6**). Lors de l'utilisation d'une ventouse en silicone souple (Slic Cup), comprimez-la avant en direction de la tête du foetus (**Fig. 7**).
La lubrification de la ventouse, si elle est souhaitée, se fait avec un savon sans à une crème antiseptique à usage obstétrical.
8. La ventouse devrait être placée 30 mm devant la fontanelle postérieure (**Fig. 8**).
9. S'assurez, en passant le doigt autour du rebord de la ventouse, que ni le col de l'utérus ni le vagin ne sont inclus dans la ventouse.
10. En présent douement de ventouse contre la tête du foetus, appliquer un vide de -20 kPa (-150 mmHg).
11. Palper ensuite d'un doigt le pourtour de la ventouse pour s'assurer qu'aucun tissu maternel n'a été aspiré à l'intérieur de celle-ci (**Fig. 9 et 10**).
12. On peut ensuite pousser le vide jusqu'à -60 à -80 kPa (-450 à -600 mmHg). **Ne jamais dépasser -80kPa (-600 mmHg) !** Le vide doit être augmenté en une seule fois ; les augmentations progressives sont déconseillées. L'adhérence sera satisfaisante dès que le vide aura été augmenté.
13. Il est ensuite possible d'utiliser la traction en la synchronisant avec les contractions.
La traction doit être appliquée d'une main. Une main saisit la poignée et tire, tandis que l'index de l'autre main maintenu contre la tête du foetus et le bord de la ventouse simultanément pour s'assurer que la tête suit lorsque la traction est appliquée, et non uniquement l'épicrâne (**Fig. 11**).
14. A chaque traction réalisée, la tête de l'enfant doit être tirée doucement vers le bas. Si la tête ne suit pas la traction appliquée, il assurer que la traction est parallèle au canal pelvien (**Fig. 12**).
15. Entre les contractions, interrompre les tractions et réduire le vide à env. -20 kPa (-150 mmHg), et attendre la contraction suivante. Ne jamais dépasser 10 minutes de traction cumulée. La patiente peut normalement pousser deux ou trois fois pendant une contraction. La traction doit être effectuée pendant cette période.
Il peut s'avérer utile de maintenir une légère traction entre les contractions afin de maintenir la tête pour qu'elle ne glisse pas vers l'arrière. Laissez-la plutôt dilater les tissus mous.
16. Si la ventouse glisse le cuir chevelu, cela peut être dû à une technique incorrecte. Si tel est le cas, examiner la tête du foetus à la recherche de blessures avant de replacer la ventouse.
Eviter les secousses et appliquer uniquement une traction franche.
Pendant cette traction stable, si le vide s'apprête à rompre, l'air sera aspiré sous la ventouse, produisant un sifflement d'avertissement. Arrêter alors la traction et réduire légèrement la dépression de la ventouse. Corriger alors la direction de la traction et reprendre la traction lors de la contraction suivante.
Il faut considérer le recours à l'épisiotomie dans chaque cas individuel. Le recours à l'épisiotomie n'est pas systématique. Cependant, en certains cas de détresse sévère du foetus, l'épisiotomie peut permettre une extraction très rapide.
17. On obtient normalement l'expulsion de la tête en trois tractions au plus maximum de 15–20 minutes (**Fig. 13**). Lorsque la tête est sortie, réduire l'aspiration à 0, éteindre la source d'aspiration et retirer la ventouse. Faire sortir les épaules et le corps de la même manière que pour une expulsion spontanée.
18. S'informer sur l'utilisation de la ventouse et informer le personnel soignant conformément aux directives internes.

Ventouse à usage unique bird / Ventouses en acier inoxydable / CaesAid Cup Ventouse pour césarienne

Technique en cas de césarienne

Le procédé qui suit n'est pas recommandé en cas d'incision utérine verticale profonde ou classique.

1. Fixer la ventouse selon les recommandations de fabrication et contrôler l'intégrité de l'appareil au moyen des valeurs de vide désirées.
2. Puis, comme de routine, pénétrer dans l'utérus et définir précisément la position de la tête du foetus.
3. Contrôler soigneusement la position du foetus.
   - Si la tête du foetus est haute, et n'est guère accessible, placer la ventouse 30 mm devant la fontanelle postérieure.
   - Si la tête du foetus est bas placée, et n'est guère accessible, placer les doigts gantés au-dessous de la tête et fléchir vers le haut en ramenant la tête dans l'incision utérine. Fixer la ventouse.
4. D'un doigt, tâter le bord de la ventouse pour vous assurer qu'aucun cordon ombilical utérin ou tissu du placenta ne se trouve dans la ventouse.
5. Effectuer une traction lente de la tête vers le haut à travers l'incision.
6. **Ne pas** tourner ou plier l'instrument car cela pourrait interrompre l'aspiration.
7. Dès que la tête est libre, ôter la ventouse.
8. Poursuivre l'accouchement selon la procédure normale.
9. S'informer sur l'utilisation de l'extracteur et informer le personnel soignant conformément aux directives internes.

Effets indésirables possibles

Foetus

- Blessures de la tête du foetus, hémorragies, plaies par déchirement/ éclatement du cuir chevelu
- Fracture du crâne, céphalhématome, hématome sous-galéal
- Hémorragie intracrannienne, parenchymateuse, sous-durale, sous-périostié, sous-arachnoïdale, intraventriculaire et/ou intraparenchymateuse
- Ictère du nouveau-né par résorption de l'hématome

Mère

- Lésions des parties molles
- Extension de l'épisiotomie

Nota importante

E' responsabilità del medico adottare le procedure di parto assistito e le tecniche chirurgiche appropriate. Ogni medico deve valutare l'idoneità della procedura in base alla propria formazione ed esperienza clinica.

Indicazioni per l'uso

- Parto spontaneo impossibile, malgrado lo svolgimento normale del secondo stadio
- Ritardo nel periodo espulsivo
- Necessità di evitare sforzi volontari di espulsione
- Sforzo di espulsione della madre insufficiente
- Accorciamento del secondo stadio

Condizioni

- Periodo di gestazione > 36 settimane
- Presentazione di vertice
- Membrane rotte
- Cervice completamente dilatata
- Testa completamente inserita
- Vescica della madre vuota

Controindicazioni (Fig. 1 e 2)

- Presentazione podalica
- Presentazione fetale anomala (volto, fronte, posizione podalica, trasversa o obliqua)
- Emorragia dal sito di prelievo del sangue fetale
- Sospetta sproporzione cefalopelvica (CPD)
- Cervice insufficientemente dilatata
- Gestazione < 36 settimane
- Peso stimato del feto minore di 2500 grammi
- Testa del feto non inserita
- Doppio distacco della cotenna
- Lesioni del cuoio capelluto del feto
- Precedente estrazione con vuoto o forcipe fallita
- Le ossa del feto si presentano in uno stato di demineralizzazione
- Nota coagulopatia del feto
- Sospetta macrosomia o rischio di distocia di spalla
- Sieropositività

Misure prudenziali

Condizioni che richiedono una stretta osservazione:

- Lesioni del cuoio capelluto del feto
- Parto che richiede sforzi di trazione non comuni
- Ad ogni sforzo di trazione con la ventosa si dovrebbe avere un progresso nella discesa della testa del feto
- Se ciò non dovesse accadere, si dovrebbe interrompere il parto con vuoto

Queste raccomandazioni vanno intese solo come direttive generali. Gli utenti devono seguire le direttive istituzionali e riconosciute in campo medico, sull'impiego di ventose di aspirazione e procedure di parto assistito con vuoto.

Procedura

1. E' necessario valutare attentamente la posizione della testa del feto e della fontanella posteriore.
2. All'esame vaginale la testa deve risultare completamente impegnata.
L'esplorazione vaginale stabilirà il tipo e la grandezza della ventosa da impiegare. In generale, utilizzare la ventosa più grande.
In caso di dismaturità della testa, non usare la Slic Cup usa e getta; usare invece una ventosa Bird o Malmström.
3. **Preparazione della ventosa di aspirazione:**
I prodotti monouso sono sterili e, a meno che l'imballaggio non sia danneggiato, sono pronti per l'utilizzo immediato. Prima di usare la ventosa Slic Cup monouso, rimuovete il disco al loro interno.
Collegate il tubo per aspirazione sterile con la ventosa e con la pompa aspirante (**Fig. 3**). Controllare l'integrità dell'apparecchio con i valori di vuoto desiderati secondo le istruzioni per l'uso della pompa aspirante.
Nota: non si deve usare il vuoto centrale.
4. La paziente può essere disposta nella posizione assunta per una litotomia, ma il parto può avvenire anche in posizione supina, sul fianco sinistro o accovacciata. La necessità di bloccaggio vulvare o infiltrazione perineale locale è la stessa di un parto spontaneo e in conformità con la prassi clinica locale.
Accertarsi che la vescica della paziente sia vuota.
5. E necessario raccogliere il consenso informato della paziente prima di praticare l'estrazione a parto assistito con vuoto.
6. Pulite la testa nel miglior modo possibile.
7. Controllate attentamente la parte che presentata prima di posizionare la ventosa sul punto di curvatura.
8. La ventosa è introdotta spingendola verso la testa del feto (**Fig. 4-6**). Se si utilizza una ventosa in silicone morbido (Slic Cup), contrastela e inseritela fino al raggiungimento della testa del feto (**Fig. 7**). E possibile, se preferite, lubrificare la ventosa con una crema antisettica per ostetricia.
9. Si dovrebbe fare in modo di collocare la ventosa 30 mm di fronte alla fontanella posteriore. (**Fig. 8**).
10. Muovere un dito delicatamente sul bordo della ventosa per essere certi che né il collo dell'utero né la vagina siano inseriti nella ventosa.
11. Premendo la ventosa delicatamente contro la testa del feto, applicare un vuoto di -20 KPa (-150mmHg).
11. A questo punto palpare con un dito il bordo della ventosa per controllare che sotto di essa non ci siano tessuti molli (**fig. 9 e 10**).
12. Se può poi aumentare il vuoto a -60 – -80 kPa (-450 – -600 mmHg). **Non superare mai un livello di vuoto di -80 kPa (-600mmHg)!** Si deve aumentare il vuoto tutto in una volta; non è consigliabile l'aumento graduale. Appena si raggiunge il valore di vuoto necessario, si otterrà un'aderanza soddisfacente.
13. Si può applicare la trazione in sincronia con le contrazioni. Per la trazione si deve usare una sola mano. Con una mano afferrare l'impugnatura e trare delicatamente, tenendo contemporaneo tempo l'indice dell'altra contro la testa del feto ed il bordo della ventosa per controllare che, al momento della trazione, segua anche la testa, e non solo l'edema della stessa (caput succedaneum) (**fig. 11**).
14. Con ogni trazione successiva, trare delicatamente la testa del bambino verso il basso. Se la testa non segue quando si applica la trazione, controllare che la trazione sia parallela al canale del parto (**fig. 12**).
15. Tra una contrazione e l'altra interrompere la trazione, ridurre il vuoto a circa -20 kPa (-150mmHg) e attendere la successiva contrazione. Non superare mai un tempo di trazione cumulata di 10 minuti.
Normalmente, durante una contrazione la madre può spingere 2 o 3 volte. La trazione deve essere esercitata durante questo periodo. Talvolta può risultare opportuno mantenere una lieve trazione tra le contrazioni per tenere la testa in posizione in modo che non scivoli all'indietro e lasciare che si dilati.
16. Il distacco della ventosa dalla testa del feto può essere causato da una tecnica errata. Se così dovesse accadere, prima di applicare la ventosa nuovamente controllare che la testa del feto non abbia subito traumi. Evitate movimenti repentini ed esercitate una trazione costante.
La perdita del vuoto durante la trazione provocherà un sibilo quando l'aria entra nella ventosa con un conseguente sibilo. In tal caso occorre interrompere la trazione e ristabilire nuovamente il vuoto. Correggete la direzione di trazione e ripetetela alla contrazione successiva.
Valutate attentamente la necessità di episiotomia in ogni singolo caso. Questo strumento ostetrico non richiede un'episiotomia routine. In determinati casi di grave sofferenza fetale, comunque, l'episiotomia può favorire un parto molto rapido.
17. Normalmente l'estrazione della testa si ottiene con 3 trazioni, entro un massimo di 15–20 minuti (**fig. 13**).
Una volta estratta la testa, riducete il vuoto a 0, spegnete l'alimentazione dell'aspirazione e rimuovete la ventosa. Estraete le spalle e il tronco come in un parto spontaneo.
18. Documentate l'uso della ventosa di estrazione e avvisare il personale infermieristico in conformità con il protocollo dell'ospedale.

Ventosa ostetrica monouso / Ventose di aspirazione in acciaio inossidabile / CaesAid Cup

Tecnica del taglio cesareo

La tecnica seguente non è consigliata in caso di incisione uterina verticale o classica.

1. Procedere secondo le linee guida per vaginale per collegare l'apparecchio e controllarne l'integrità con i valori di vuoto desiderati.
2. Poi, come da routine, penetrare nell'utero e determinare esattamente la posizione della testa del feto.
3. Esaminare attentamente la posizione del feto.
   - Se la testa del feto si trova in alto ed è accessibile sotto l'incisione uterina, disporre la ventosa 30 mm davanti alla fontanella posteriore.
   - Se la testa del feto si trova in basso e non è accessibile, disporre le dita con guanto sotto la testa e piegarla verso l'alto portando il cranio sotto l'incisione uterina.
4. Muovere un dito delicatamente sul bordo della ventosa per essere certi che nella ventosa non si trovi alcun tessuto del cordone ombelicale uterino o della placenta.
5. Tirare delicatamente la testa verso l'alto attraverso l'incisione.
6. **Non** ruotare o piegare lo strumento poiché ciò può interrompere il vuoto.
7. Appena l'estrazione della testa è terminata, interrompere il vuoto e togliere la ventosa.
8. Continuare il parto come al solito.
9. Documentare l'uso della ventosa e avvisare il personale infermieristico in accordo coi protocollo dell'ospedale.

Possibili effetti dannosi

Feto

- Traumi alla testa, ematomi, contusioni, lacerazioni e edema del cuoio capelluto
- Frattura del cranio, cefaloematoma e ematoma subgaleale
- Emorragia intracerebrale, parenchimale, subdurale, subperiostale, subaracnoidale, intraventricolare e/o intraparenchimale
- Ittterizia neonatale

Madre

- Lesioni ai tessuti molli
- Estensione della episiotomia

Belangrijk!

De juiste verloskundige procedures en technieken vallen onder de verantwoordelijkheid van de behandelende arts. Deze dient de toepasbaarheid van de procedures te toetsen aan zijn eigen opleiding en medische ervaring.

Gebruiksindicaties

- Spontane bevalling niet mogelijk, ondanks het normale verloop van het tweede stadium.
- Verontrustende status van de foetus in het tweede stadium
- Omstandigheden waardoor vrijwillig persen vermeden moet worden.
- Onvoldoende persen door de moeder.
- Verkorten van het tweede stadium.

Gebruiksvoorwaarden

- Draagtijd >36 weken
- Zichtbaarheid van de kruin
- Gescheurde vliezen
- Volledige dilatatie van de cervix
- Volledige indaling van het hoofd
- Blaas van moeder leeg

Contra-indicaties (fig. 1 en 2)

- Stuitligging.
- Verkeerde indaling (gezicht, voorhoofd, stuit, dwarsligging, scheve ligging).
- Bloeding uit de navelstrengpunctie.
- Vermoeden van wanverhouding tussen hoofd van de baby en bekken van moeder.
- Onvolledige dilatatie van de cervix.
- Zwangerschap < 36 weken.
- Geschat gewicht van de foetus < 2500 g.
- Hoofd van de foetus niet ingedaald.
- Tweemaal losraken van de vacuümkap.
- Verwonding van de hoofdhuid.
- Misluikken met voorgaande vacuüm- of tangbevalling.
- Botten van de foetus vertonen op een gedemineraliseerde toestand.
- Bekende coagulopathie van de foetus.
- Vermoeden van macrosomie of risico van een schouderdystocie.
- HIV-positief status.

Voorzorgsmaatregelen

Omstandigheden waarbij nauwkeurige observatie vereist is:

- Verwonding aan de hoofdhuid van de foetus.
- Voor de bevalling is ongewoon veel trekkracht nodig geweest.
- Elke keer als er een vacuüm-cup wordt getrokken, moet het hoofd van de foetus naar beneden komen.
- Breek de vacuümbevalling af als dit niet het geval is.

Deze aanbevelingen zijn alleen bedoeld als algemene richtlijnen. Gebruikers moeten de momenteele institutionele en algemeen erkende richtlijnen volgen die van vacuümcups en verloskundige procedures met gebruik van vacuüm te volgen.

Procedure

1. De positie van het hoofd van de foetus en de fontanel aan de achterzijde moeten zorgvuldig worden beoordeeld.
2. Bij vaginaal onderzoek dient het hoofd zich volledig in het geboortekanaal te bevinden. Op basis van een vaginaal onderzoek kan het type en de maat van de cup worden bepaald. Gewoonlijk dient de grootste cupmaat te worden gebruikt.
Wanneer meer weerstand dan de foetus een groot hoofd heeft is, dient de Slic Cup niet eenmalig gebruik niet te worden gebruikt; men dient dan een Bird of Malmström kom te gebruiken.
Voorbereiden van de vacuümcups:
Producten voor eenmalig gebruik zijn steriel, en tenzij de verpakking is beschadigd, geschikt voor direct gebruik. Verwijder voor het gebruik van de Slic Cup voor eenmalig gebruik eerst de schijf aan de binnenkant.
Sluit de steriele vacuümslang aan op de cup en op de vacuümpomp (**Fig. 3**). Controleer de integriteit van de gewenste vacuümwaarden volgens de gebruiksaanwijzing van de vacuümpomp of het apparaat in orde is.
N.B.: Gebruik geen centrale vacuüm.
3. Plaats de patiënt in de lithotomiepositie. De bevalling kan ook worden gedaan op de rug, de linkerzijd of in een hurkende positie. De noodzaak voor pudenda-afsluiting of plaatselijke verdoving en de noodzaak tot als bij een spontane bevalling en in overeenstemming met plaatselijke klinische praktijken.
4. Zorg dat de blaas van de patiënt leeg is.
5. Voor de aanvang van de vacuümextractie dient er mondelinge toestemming te zijn verkregen.
6. Veeg de hoofdhuid zo goed mogelijk schoon.
7. Controleer zorgvuldig de presentatie en positie van het hoofd van de foetus voordat u de cup op de achterste fontanel plaatst.
8. De wordt ingebracht en in de richting van het hoofd van de foetus verplaatst (**Fig. 4-6**). Druk bij een zacht silicone cup (Slic Cup), deze samenknijpen en naar het hoofd van de foetus brengen (**Fig. 7**).
De cup kan worden gesmeerd met een geschikte antibacteriële obstetrische zalf worden ingesmeerd.
9. De cup (**Fig. 8**) 30 mm van de achterste fontanel worden geplaatst (**Fig. 8**).
10. Test met een vinger de rand van de vacuüm-cup af om ervoor te zorgen dat er zich geen weefsel van cervix of vagina in de cup bevindt.
11. Breng een vacuüm van -20 kPa (-150mmHg) aan terwijl de kom voorzichtig tegen het hoofd van de foetus wordt gedrukt.
11. Voel nu met één vinger rond de rand van de cup om te controleren of er geen zacht weefsel in de kom is gezogen (**Fig.9 en 10**).
12. Het vacuüm mag nu worden verhoogd tot -60 – -80 kPa (-450 – -600 mmHg). **Overschrijd nooit de waarde -80 kPa (-600 mmHg)!** Het vacuüm dient nu in één stap te worden verhoogd; geleidelijke verhoging wordt niet aanbevolen.
Wanneer het vacuüm is verhoogd zal de hechting goed zijn.
13. Zodra het hoogere vacuüm is bereikt, kan tegelijk met de weeën trekkracht worden toegepast. Trekkracht dient met één hand te worden gedaan. Een hand houdt de handgreep vast en trekt, terwijl tegelijkertijd de andere hand met de wijsvinger tegen het hoofd van de foetus en tegen de rand van de kom aan, om te verzekeren dat het hoofd volgt wanneer trekkracht wordt toegepast en niet alleen de caput succedaneum (**Fig. 11**).
14. Bij elke opvolgende tractie moet het hoofd van het kind voorzichtig omlaag worden getrokken. Wanneer het hoofd van de foetus niet volgt wanneer de vacuüm wordt toegepast, controleer dan of de trekkracht parallel is met het geboortekanaal (**Fig. 12**).
15. Onderbreek de tractie tussen de contracties en reduceer vacuümdruk tot ca. -20 kPa (-150 mmHg) tot de volgende contractie komt. Overschrijd nooit 10 minuten gecumuleerde tractietijd.
Tijdens een contractie kan de patiënt normaliter twee- tot driemaal persen. Verricht tractie tijdens deze hele periode. Tussen de contracties in kan het soms nuttig zijn tractie te houden zodat het hoofd niet terugglijdt en uitgerekt en dilatatie van het weefsel bevordert.
16. Mocht de cup van de hoofdhuid loskom

FI

Tärkeää

Oikeiden laitteavusteisten menetelmien ja tekniikoiden käyttö on lääkärin vastuulla. Lääkärin on omaan koulutukseensa ja kokoemukseensa perustuen arvioitava menetelmän soveltuvuus.

Käyttötoimet

- Normaalisti sujuneen toisen vaiheen jälkeen spontaaniasynkrynyys (≤ mm/s)
- Silkö on vaarassa toisen vaiheen aikana
- Omatoimista ponnistusta tulisi välttää
- Äidin tyhjentävälaas
- Toisen vaiheen lyhentäminen

Käyttöehdot

- Raskauden kesto > 36 viikkoa
- Pääliikettarjonta
- Kudosrepeämiä
- Kohdunkaulaa lyövien anuksen
- Pää laskeutunut hyvin
- Äidin virtsarakko on tyhjä

Ei sovellu käyttöön (kuvat 1 ja 2)

- Peritiliä
- Vihreellinen tarjonta (kasvo- tai otsatarjonta, perästarjonta, äidin on polkittava ta vinossa)
- Verenvuoto silkön näytteenottopaikasta
- Oletettu epäsuhta silkön pään koon ja äidin lantion välillä
- Kohdunkaula ei ole avautunut riittävästi
- Raskaus kestänyt alle 36 viikkoa
- Silkön arvoitu paino alle 2500 grammaa
- Silkön pää ei ole laskeutunut, imukupin ironnut kahdesti
- Silkön päänkehna on vahingoittunut
- Aiemmin epäonnistunut imukuppi tai pihtien käyttö
- Silkön kallon viittaa mineraalien vajaukseen
- Silkön tunnettu verenvuototaipumus
- Oletettu makrosomia tai oikapään dystokia
- HIV-positiivisuus

Varotoimenpiteet

Olosuhteet, jotka edellyttävät läheistä tarkkailua:

- Silkön päänahan vahingoittumineen
- Synnytys vaatii epätavallisen monta vetokertaa
- Silkön pään tulisi liikkua jokaisella imukupin vedolla
- Jos näin ei tapahdu, niin keskeytä imukuppiavusteinen synnytys

Nämä suositukset on tarkoitettu ainoastaan teiskiksi ohjeiksi. Lattien käyttäjän on asuria asianomaisen laitoksen ohjeistoa, samoin kuin yleisiä lääketieteellisiä ohjeistoja, jotka koskevat imukuppeja ja imukuppiavusteisia synnytystoimenpiteitä.

Tekniikka

1. Kiinnitä pään ja taka-aukileen asento on arvioitava huolellisesti.
2. Emätinmukaisen tutkittaessa pään on oltava täysin laskeutunut. Emätintutkimuksen avulla määritetään käytettävän imukupin koko ja tyyppi. Yleensä imukuppia on käytettävä. Jos pään arvioidaan asvellaan olevan hyvin suuri, kertakäyttöistä Silc Cup-imukuppia ei pidä käyttää. Sen sijaan on käytettävä Bird- tai Malmström-imukuppia.
   Valmistele imukupit:
   Kertakäyttöiset Silc Cup -kupit, poista ja ellei pakkaus ole vahingoittunut, käyttövalmiita. Käytettäessä kertakäyttöistä Silc Cup -kuppia, poista sisällä oleva levy ennen käyttöä. Yhdistä steriili imuletku imukuppiin (kuva 3). Tarkistakaa laitteen toimivuus liittämällä imukuppi imulähteeseen ja tarkistamalla imupumpun käyttöohjeessa kuvataan.
   Huomaa: Seinäimua ei saa käyttää.
3. Aseta potilas makuulaskimoasentoon asentoon. Synnytys voidaan suorittaa myös selällään, vasemmalla kyljellä maaten tai kyykyssä.
4. Valitaan sopiva kohta, jolle vaginaalisen infiltraation tarve on sama kuin spontaanissa synnytyksessä paikallisen kiinteän kipulääkityksen tarpeen. Varmista, että potilaan virtsarakko on tyhjä.
5. Ennen imukuppiavusteista synnytystä potilaalta pitäisi pyytää suolinen, tietoihin perustuva, suostumus.
6. Pyyhi päänahka mahdollisimman huolellisesti.
7. Tarkista silkötä näkyvä osa huolellisesti ennen imukupin asettamista.
8. Asenna imukuppi emättimen sisään ja ohjaa se silkön päätä kohti **(kuvat 4–6)**. Käytettäessä pehmeää silikonikuppia (Silc Cup) se puristetaan kasaan ja ohjataan sisään emättimen läpi. Kuppi voidaan haluttaessa voidella sopivalla antiseptisellä synnytysvoitella.
9. Imukuppi tulee asettaa 30mm taka-aukileen etupuolelle **(kuva 8)**.
10. Varmista sormella imukupin reunaa kiertäen, ettei kohdunkaulan tai emättimen kudosta jää imukupin väliin.
11. Imukupin olossa paikalleen asetettu, kasvata imutaso tasolle -20kPa (-150 mmHg).
12. Tunnustele imukupin reunaa varmistaakseesi ettei pehmytkudosta ole jäänyt imukupin reunan alle **(kuvat 9 ja 10)**.
13. Imutaso nostetaan sen jälkeen suoraan -80 – -90 kPa:in (-600 – 650 mmHg). **Älä koskaan ylitä imutasoa -80 kPa (-600 mmHg).**
   Alipaine tulisi nostaa samantien loppuunAvernaan, asteittaista nostamista ei suositella. Imukupin kiinnipysyvyys on riittävä heti kun tarvittava imutaso on saavutettu.
14. Imukupilla voidaan sen jälkeen avustaa synnytystä vetämällä samaan tahtiin supistusten kanssa.
   Vetäminen pitää tehdä yhdellä kädellä. Toisella kädellä potilaan kiinni imukupin varresta javedetään varovasti. Toisen käden sormella tunnustellaan silkön päätä ja imukupin reunaa. Näin varmistetaan, ettei pää – ei vain caput succedaneum – seuraa vetoliikkeen mukana **(kuva 11)**.
15. Jokaisella onnistunellla vedolla lapsen päätä tulee vetää kevyesti alaspäin. Jos silkön pää ei laskeudu imukupista vedettäessä, niin varmista että vetoliike on synnyskanavan kanssa samansuuntainen **(kuva 12)**.
16. Keskeytä veto supistusten välillä. Laske imutasoa noin -20 kPa:ksi (-150 mmHg) odottaessasi seuraavaa supistusta. Älä koskaan ylitä 10 minuutin yhtenäistä vetoaikaa.
   Potilas ponnistaa normaalisti 2–3 kertaa supistuksen aikana. Ponnistamisen aikana vetoa koko tämän ajan.
   Jokaus kevyen vedon yhteydessä supistusten välillä autaa pitämään silkön pään paikallaan niin, ettei se vetäydy takaisin.
17. Supistusten välisen vetämisen sijasta annetaan yleensä pehmytkudosten laajeta. Jos imukuppi irtoaa silkön päänahasta, tekniikka voi olla väärä. Mikäli näin käy, niin tulisi arvioida päänahka uudelleen ja varmistaa imukupin asettamisen oikea asento. Epäsiotoman supistuksen aikana.Episiotomian tarve pitää arvioida tapauskohtaisesti synnytyksessä. Synnytyksen imukupin käyttö ei vaadi rutiinimaista episiotomiaa.
   Jos sikiötä uhkaa hapen puute, episiotomia voi nopeuttaa synnytystä.
17. Pää synty yleensä kahden supistuksen ajan olessa enintään 15–20 minuuttia **(kuva 13)**.
   Kun pää on syntynyt, säädä imu nollaan, katkaise imuletkun ja poista imukuppi. Hartiat ja loppuosa autetaan ulos kuten normaalisynnytyksessä.
18. Dokumentoi imukupin käyttö ja välitä tietoa hoitohenkilökunnalle eteenpäin sairaalan sisäisten käytäntöjen mukaisesti.

Kertakäyttöinen Bird-imukuppi / Ruostumattomasta teräksestä valmistetut synnytysimukupit / CaesAid Cup

Keisarinleikkaus

Seuraavaa menetelmää ei suositella syvän vertikaalisen kaksoisvaaran ja kaksoisvaaran yhteydessä.

1. Kiinnitä imukupin yleisten alatiesynnytyksiä koskevien ohjeiden mukaisesti. Tarkasta tarkkeen toimintaa huhtuilla imutasolla.
2. Tee sitten viilto kohtuun tai kohtuun tapaan ja määritelle silkön päänsijainti tarkemmin.
3. Tarkista silkön asento huolellisesti.
   - Jos silkön pää on kohdunsuun ja saavutettavissa kokonaa leikkaushaavan alla, voidaan imukupi sijoittaa. Tämä on taka-aukileen etupuolelle.
   - Jos silkön pää on mataalalla ja ulottumattomissa, työnnä sormet pään alle ja siirrä pää leikkaushaavan kohdalle. Aseta imukupi.
4. Varmista sormella imukupin reunaa kiertäen, ettei kohdunkaulan tai emättimen kudosta jää reunan väliin.
5. Vedä hitaasti pää ulos leikkaushaavan läpi.
   ÄLÄ pyöritä tai taivuta imukupista.
6. Muista imukupin irrotus.
7. Irrota imukupi heti kun pää on ulkona.
   Jatka synnytystä normaalin käytännön mukaisesti.
8. Dokumentoi imukuppiavusteisen synnytyksen käyttö ja tiedota asiasta hoitohenkilökunnalle sairaalan käytäntöjen mukaisesti.

Mahdollisia epätoivottuja vaikutuksia

Sikiö

- Pään vahingoittuminen, mustelma, ruhjeyhteisvuoto, repeämä ja päänahan turvotus.
  Kallonmurtuma, pään veripahka, subgeaalinen hematooma, kallonsisäinen, perusluuloskeellinen, verkkokalvo, subdgeaalinen, luukalvonalainen, lukinkalvonalainen, intraventrikulaarinen ja/tai intraparenchmallinen verenvuoto.
- Vastasyntyneen kaltaatuti

Äiti

- Pehmytkudosvammat
- Episiotomian laajentuminen
- Viktig å notere seg
- Helsepersonellet må sorge for at det brukes riktig instrumentell prosedyre og teknikker. Den enkelte lege må vurdere hva slags prosedyre som passer best etter hans/hennes medisinske erfaringer og erfaring.

Indikasjoner

- Manglende evne til å føde spontant etter et riktig administrert veisttimm
- Fetal nodistraksjon på annet trinn
- Nodvendighet av å unngå voluntarer utdrivende anstrengelser
- Mangelfull maternal utdrivende anstrengelse
- Forkorting av annet trinn

Forhold

- Alder > 36 uker
- Iisspresentasjon med hodet godt bøyd
- Membranbrist
- Fullt utvidet livmorhals
- Hodet fullt engasjert
- Tom maternal blære

Kontraindikasjoner (Fig. 1 og 2)

- Ikke-vertex posisjon
- Visning av ansikt eller panne
- Blødning fra fetal blodprove lokasjon
- Mulig cephalopelvic disproportion (CPD)
- Utfullstendig utvidelse av livmorhal
- Gestasjonsalder under 36 uker
- Beregnet foetevekt mindre enn 2,500 gram
- Ikke-engasjert fosterhode
- "Pop-off" eller frigjørelse fra kopp annen gang
- Foster dødsfallde
- Tidligere feilslått vakuum eller uttak med tang
- Foster har demineralisert benbyggning
- Kjent coagulopathies hos foster
- Mulighet for maternal sykdom eller svikt for skulder dystocia
- HIV-positiv mor

Forholdsregler

Forhold som trenger noye observasjon:

- Skade på fosterets skalp
- Forlenging som krever uvanlig kraftig trekking
- Progresse nedgang av fosterets hode skal være resultat av hvert trekk
- Hvis denne progresjonen ikke oppstår skal forsøket med vakuum avbrytes

Disse anbefalinger er ment bare som generelle retningslinjer. Helsepersonellet må følge gjeldende retningslinjer for vakuumassistert synnytning og anerkjente retningslinjer for sugekopper og vakuumassistert forløsning.

Teknikk

1. Posisjonen til fosterets hode og bøine fontanelle må vurderes noye.
2. Ved vaginal undersøkelse må hodet være helt oppstatt vaginalt.
   Vaginalundersøkelse vil indikere hva slags type og kopstørrelse som skal brukes. Hvis hodet er ekstra stort, skal ikke Silc Cup brukes. Bird eller Malmstrom cup i stedet.
   Klargjøre sugekoppe:
   Produkter for engangsbruk sterile og, med mindre pakken er skadet, klare til bruk. Ved bruk av Silc Cup for engangsbruk må den innvendige skiven fjernes for bruk.
   Koble den sterile sugeslangen til koppen og vakuumpumpen **(Fig. 3)**. Kontroller at instrumentpakningen er intakt og at vakuumvirk i forhold til instruksjon på vakuumpumpen.
   Legg merke til: Vakuumkilde (sentralsug) fra vegg skal ikke brukes.
   Legg pasienten i riktig innstilling. Forløsning kan også utføres i dorsal stilling, sidelie på venstre side eller på fire knær, for pudendalblokade eller lokal perineal infiltrasjon er anestesi tilstrekkelig forløsning, og i samsvar med lokal klinisk praksis. Sørg for at pasienten blære er tom.
3. Tørk skallen så vel som mulig.
   Undersøk fosterets presenterende del for posisjonering og plassering av koppen over fleksjonspunkt.
4. Sugekoppen fores inn ved å føre den mot fosterets hode **(Fig. 4-6)**.
   Ved bruk av myk silikonkopp (Silc Cup), klemmes den sammen og settes inn i vagina. Den kan deretter roteres hode **(Fig. 7)**. Om ønskelig kan koppen smøres med en egnet antiseptisk krem for obstetrikk.
5. Det er viktig å få til riktig plassering av koppen 30 mm foran den bakre fontanellen **(Fig. 8)**.
6. Undersøk noye at verken livmorhals eller vagina er klemt i koppen ved bruk av fingre eller rundt koppens kant.
7. Med koppen på plass, pumpriket ett om vakuumnivået til omtrent -20 kPa (-150mmHg).
11. Palper koppens kant med en finger for å kontrollere at det er mykt vev under vagina er koppen kant.
12. Når kontraksjonen starter, øk vakuum til maks. -60 til -80 kPa (-450 til -600 mmHg). **Overskrid aldri -80 kPa (-600 mmHg) vakuum!**
   Vakuumet bør økes i trinn på ca. gradvis økning anbefales ikke. Adsejonen vil være tilstrekkelig når det brukes overdrevig vakuum er oppnådd.
13. Trekkjen kan så frotses synkront med kontraksjonene.
   Trekkjen skal utføres med én hånd. Den ene hånden grijper håndtaket og trekker forsiktig, mens pekefingeren på den andre hånden holdes mot fosterets hode og kanten av koppen samtidig for å passe på at hodet følger med når trekkjonen er i gang, og ikke bare caput succedaneum **(Fig. 11)**.
14. Ved hver suksessive trekkjon, trekk barnets hode forsiktig forsiktig nedover. Hvis fosterets hode ikke følger når trekkjonen er forsatt, sjekk at trekkjonen er parallell med fodselskanalen **(Fig. 12)**.
15. Mellom kontraksjonene, skal det ikke være trekkjon, og vakuumet skal reduseres til omtrent -20 kPa (-150 mmHg) mens man venter på neste kontraksjon.
   Gå aldri over maksimum 10 minutter av samlet trekkjetid.
   Moren kan normalt presse ned 2–3 ganger i løpet av en trekkjon. Trekkjonen skal utføres i løpet av denne perioden. Noen ganger vil det være til hjelp å oppnetthodet varsom trekkjon i midlertidig sammentrekninger, for å holde hodet på plass slik at det ikke gli tilbake. La det utvide det myke vevet i stedet.
16. Hvis kroppen separer fra fosterets skalp, kan det være fordi feil teknikk blir brukt. Skulle dette oppstå, kontroller for traume på fosterets skalp for å bekrefte festes på nytt.
   Unngå plutselige ryks, og bruk bare jevn trekkjon.
   Hvis vakuum er i ferd med å tapes under jevne trekkjoner, vil luft suges inn under koppen og det vil kunne hores en vislelyd til advarsel. Trekkjonen bør da avsluttes, så koppen kan festes seg igjen.
   Kortiger fosterhode ved og gjennoppta trekkjon ved neste sammentrekning.
   Behovet for episiotomi må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Dette destruktive instrumentet trenger ikke rutinepisiotomi. I visse tilfeller med svorlig fetal sunnytyksseskg. Synnytsmuskulpin kfttelt ei vasd vikte episiotomi for å nå en rask forløsning.
17. Forløsning av hodet, kan normalt gjeres i løpet av 3 trekkjoner, innen en maksimumstid på 15–20 minuter **(Fig. 13)**.
   Så snart hodet er forløst, reduseres vakuum til 0, sugekilden slås av og koppen fjernes. Skuldrene og overkroppen forløses som normalt.
18. Dokumenter bruken av sugekopp og informer sykepleierne i henhold til sykehusets prosedyrer.

Bird Cup for engangsbruk / Sugekopp i rustfritt stål / CaesAid Cup

Keisersnitt – prosedyre

Følgende prosedyre er ikke å anbefale ved lav vertikal eller klassisk uterine snitt.

1. Gå frem som under vaginal forløsning og følg rettningslinjer for sammenkobling av utstyret. Kontroller at utstyret har de nodvendige vakuumnivåer.
2. Gjør en rutinenedsnittelse av uterus for å bestemme posisjonen av fosterets hode.
3. Undersok forsiktig fosterets presentasjon.
   - Hvis fosterets hode er hevt og lett tilgjengelig under det uterine snittet, skal eksterkopp plasseres omtrent 30 mm foran den bakre fontanellen.
   - Hvis fosterets hode er lavt og utilgjengelig, for forsiktig fingere (med hanskier) under hodet og bøy sugekoppen på skalpen komme inn i det uterine snittet.
   - Sett koppen på og kontrollder for å forsikre deg om at ikke noen navlestreng eller placentalt vev er kommet under koppen. Dette gjøres ved forsiktig å føre en finger rundt koppens kant.
5. Trekk forsiktig hodet opp gjennom snittet.
6. **Ikke** roter eller bøy instrumentet, for da kan vakuumet slippe.
7. Når fosterhodet er barnets hode er ferdig, avslutt vakuumet og fjern koppen.
8. Fortsett forsiktig med vanlig måte.
9. Dokumenter bruk av vakuum og gi beskjed til pleiepersonell ved bruk av sykehusets protokoll.

Mulige negative effekter

Fetal

- Hodetrauma, trykkskader, kontusjon, laceration og skalp edema
- Hodeskallefraktur, cephalhematoma, subgaleal hematoma
- Intracranial, parenchymal, retinal, subdural, subperiosteal, subarachnoid, intraventricular, og /eller intraparenchymal blødning
- Neonatal gulsot

Maternal

- Skade på mykvev
- Episiotomi ekstensjon

Aviso importante

Los procedimientos y las técnicas de un parto instrumentado adecuados son responsabilidad del médico. Cada médico debe evaluar la conveniencia del procedimiento basándose en su formación y experiencia profesional.

Indicaciones de uso

- Fallo del parto espontáneo a pesar del transcurso normal del segundo estadio
- Suficiente fetal en el segundo estadio
- Necesidad de evitar esfuerzos voluntarios para hacer presión
- Esfuerzos maternos para hacer presión inadecuados
- Acortamiento del segundo estadio

Condiciones para el uso

- Edad gestacional >36 semanas
- Presentación vertex, con la cabeza bien flexionada
- Ruptura de membranas
- Cérvix completamente dilatado
- La cabeza está del todo comprometida abdominalmente, es decir ha superado el plano de la entrada pélvica
- Vejiga de la madre vacía

Contraindicaciones (Fig. 1 y 2)

- Presentación de nalgas
- Presentación de cara o de frente
- Hemorragia del punto de muestreo de sangre fetal
- Sospecha de desproporción cefalopélvica
- Dilatación cervical entre las contracciones
- Edad gestacional inferior a 36 semanas
- Peso estimado del feto inferior a 2500 g
- La cabeza del feto
- Desprendimiento doble de la ventosa
- Lesión del cuero cabelludo del feto
- Fallo de la extracción por vacío previa o extracción con fórceps
- Desmineralización de los huesos fetales
- Coagulopatías fetales conocidas
- Sospecha de enfermedad o riesgo de distocia de hombro
- Estado positivo de VIH

Precauciones

Situaciones que exigen una atenta observación:

- Lesión del cuero cabelludo del feto
- Parto que necesita una fuerte tracción mientras
- Con cada tracción de la ventosa debería darse un descenso progresivo de la cabeza del feto
- Si no hay progreso, debe interrumpirse el intento de parto con vacío

Estas recomendaciones constituyen sólo indicaciones generales. Los practicantes deben atenerse a las directrices institucionales actuales médicamente reconocidas relativas al uso de ventosas y de procedimientos de parto por extracción al vacío.

Técnica

1. Se debería evaluar cuidadosamente la posición de la cabeza fetal y de la fontanela posterior.
2. Al realizarse el examen vaginal, la cabeza debería estar completamente encajada abdominalmente.
   El examen vaginal indicará el tipo y el tamaño de ventosa que deben usarse. En general, debería usarse la ventosa más grande.
   Si el perineómetro es excesivo, no se utilizará la Silc Cup y se debe usar otro, en su lugar se utilizará una ventosa Bird o Malmström.
   Preparación de las ventosas:
   Los productos desechables están esterilizados por radiación y se encuentran en envases estériles, listos para su empleo. Si el envase está dañado, estén listos para su empleo. Al ventre sobre el cuerpo de la ventosa Silc Cup desechable debe retirar el disco de la copa.
   Conecte el tubo estéril de aspiración a la ventosa y a la bomba de vacío **(fig. 3)**. Compruebe la integridad del paquete con los niveles de vacío deseados según las instrucciones del fabricante de la bomba de vacío.
   Indicación: no debe utilizarse la vía central (toma en la pared).
3. Podrá colocarse a la paciente en posición de litotomía, en posición parda realizarse el parto en posición dorsal, lateral izquierda o sobre las piernas. La necesidad de bloqueo pudendo o infiltración perineal es como en el parto espontáneo y conforme a la práctica clínica local.
   Asegúrese de que la paciente esté vacía.
4. Es necesario el consentimiento verbal informado antes del proceso de parto por extracción al vacío.
5. Limpie el exceso de líquido lo mejor posible.
6. Examine cuidadosamente la cabeza fetal presentada antes de aplicar la ventosa y colóquela sobre el punto de flexión.
7. La ventosa se introduce haciéndola avanzar hacia la cabeza del bebé **(fig. 4 - 6)**. Si usa una ventosa de silicona suave (Silc Cup), aprétela y hágala avanzar hacia la cabeza del bebé **(fig. 7)**. Si se desea, puede lubrificarse la ventosa con una pomada antiséptica para uso obstétrico.
8. Asegúrese de que la ventosa no ha atrapado partes del cérvix o de la vagina pasando suavemente un dedo alrededor del borde de la ventosa.
9. Apretando suavemente la ventosa contra la cabeza del feto se aplica un vacío de -20 kPa (-150mmHg).
11. Asegúrándose de palpa el borde de la ventosa con un dedo para comprobar que no hay tejidos blandos bajo la misma **(fig. 9 y 10)**.
12. A continuación podrá aumentarse el vacío a -60 a -80 kPa (-450 a -600 mmHg). **No superar nunca -80 kPa (-600 mmHg) de vacío.**
   El vacío debería aumentarse de una sola vez. No es recomendable un aumento gradual. La adherencia será satisfactoria en cuanto se alcance el vacío necesario.
13. La tracción puede aplicarse ahora en sincronía con las contracciones.
   La tracción debe realizarse con una mano. Una mano sujeta el mango y la otra coloca el dedo índice de la otra mano se mantiene tocando al borde de la ventosa y la cabeza fetal. Al mismo tiempo para comprobar que la cabeza se ajusta correctamente a la ventosa y no solo sea el caput succedaneum **(fig. 11)**.
14. Con cada tracción sucesiva, pues suavemente a cabeza do bebé para baixo.
   Se a cabeza fetal não descer quando é aplicada tracção, verifique se a tracção está a ser exercida paralelamente ao canal-parto-pélvis **(Fig. 12)**.
15. Entre las contracciones, interrumpa la tracción, reduzca el vacío a aproximadamente -20 kPa (-150 mmHg) y espere a la siguiente contracción.
   El tiempo acumulado de tracción no debe superar nunca los 10 minutos.
   La paciente puede realizar expulsiones normalmente dos o tres veces durante una contracción. Durante todo este tiempo se debe aplicar tracción.
   A veces puede ser útil mantener una suave tracción entre las contracciones, para sujetar a la cabeza de manera que no vuelva a deslizarse hacia dentro.
   En lugar de ello, se debería usar se dilatari los tejidos blandos.
16. Si la ventosa se desprende del cuero cabelludo fetal, esto puede deberse a que la técnica utilizada ha sido incorrecta. Si ocurre esto, hay que examinar si ha habido trauma del cuero cabelludo antes de volver a aplicar la ventosa.
   Debe realizarse una tracción constante y evitar tirones bruscos.
   Durante la tracción constante, si el vacío está a punto de perderse, entrará aire en el debajo de la ventosa y se oirá un silbido de aviso. Más tracción dará como resultado que se separe la ventosa.
   Habrá que corregir la dirección de la tracción y reanudar esta con la siguiente contracción.
   En cada caso particular deberá considerarse la necesidad de una episiotomía. El instrumento obstétrico no requiere una episiotomía de rutina. Sin embargo, en ciertos casos de sofrimento fetal grave, a episiotomia pode facilitar um parto mais rápido.
17. El alumbramiento se puede conseguir que la cabeza salga de forma progresiva en un máximo de 15–20 minutos **(fig. 13)**.
   Una vez que la cabeza fetal haya sido reducirse el vacío a 0, apagar la fuente de succión y quitar la ventosa. Sujete los hombros y el tronco de la misma forma que en el parto espontáneo.
18. Documente la ventosa y informe a informe al personal de enfermería siguiendo las normas del hospital.

Ventosa Bird desechable / Las ventosas de acero inoxidable / CaesAid Cup

Parto por cesárea: procedimiento

El siguiente procedimiento no se recomienda en caso de incisión uterina vertical baja o clásica.

1. Para conectar el aparato y controlarlo su integridad así como los niveles de vacío deseados, proceda según las directivas para el parto vaginal.
2. A continuación penetre en el útero y determine la posición de la cabeza fetal.
3. Examine cuidadosamente la posición del feto.
   - Si la cabeza del feto está arriba y fácilmente accesible bajo la incisión uterina, coloque la ventosa de extracción 30 mm frente a la fontanela posterior.
   - Si la cabeza del feto queda por abajo y no está accesible, deslice los dedos enguantados bajo el tejido y dóbela hacia arriba acercando el cuero cabelludo a la incisión de piel.
4. Aplique la ventosa y asegúrese de que la envuelva por completo. Proceda con técnicas médicas locals. Asegure-se que la vejiga da pretil esté vacía.
   Lleve a cabo una comprobación del cuello uterino y de la placenta para descartar la presencia de tejidos blandos atrapados en el cuello uterino.
5. Tire suavemente de la cabeza hacia arriba a través de la incisión.
6. **No** gire o incline el instrumento pues esto puede desencadenar el vacío.
7. Una vez que la cabeza haya salido, interrumpa el vacío y quite la ventosa.
8. Continúe el parto del modo habitual.
9. Documente el uso del extractor al vacío e informe al personal de enfermería siguiendo las normas del hospital.

Posibles reacciones adversas

Fetales

- Trauma cefálico, hematoma, contusión, laceración y edema del cuero cabelludo
- Fractura craneal, hematoma cefálico, hematoma subgaleal
- Hemorragia intracraan eal, parenquimal, subdural, subperióstica, subaracnoidea, intraventricular, y/o intraparenquimal.
- Ictericia neonatal

Maternas

- Lesión de los tejidos blandos
- Extensión de la episiotomía

Nota importante

Os procedimentos e técnicas de parto instrumental adequadas são da responsabilidade do médico. Cada médico deve avaliar se o procedimento é apropriado com base na sua própria formação e experiência.

Indicações de utilização

- Falência do parto espontâneo a pesar del transcurso normal del segundo estadio
- Suficiente fetal en el segundo estadio
- Necesidad de evitar esfuerzos voluntarios para hacer presión
- Esfuerzos maternos para hacer presión inadecuados
- Acortamiento del segundo estadio

Condições para a utilização

- Idade de gestação >36 semanas
- Apresentação em Vértice
- Ruptura de membranas
- Cérvix completamente dilatado
- A cabeça está del todo comprometida abdominalmente, es decir ha superado el plano de la entrada pélvica
- Vejiga de la madre vacía

Contraindicações (Fig. 1 y 2)

- Presentación de nalgas
- Presentación de cara o de frente
- Hemorragia del punto de muestreo de sangre fetal
- Sospecha de desproporción cefalopélvica
- Dilatación cervical entre las contracciones
- Edad gestacional inferior a 36 semanas
- Peso estimado del feto inferior a 2500 g
- La cabeza del feto
- Desprendimiento doble de la ventosa
- Lesión del cuero cabelludo del feto
- Fallo de la extracción por vacío previa o extracción con fórceps
- Desmineralización de los huesos fetales
- Coagulopatías fetales conocidas
- Sospecha de enfermedad o riesgo de distocia de hombro
- Estado positivo de VIH

Precauções

Condições que requerem uma observação mais precisa.

- Lesão do couro cabeludo fetal
- Parto necessitando de uma quantidade de tracção não habitual
- A descida progressiva da cabeça fetal deverá resultar a cada contracção de tracção
- Se essa progressão não ocorrer, a tentativa de parto por ventosa deverá ser interrompida

Estas recomendações são apenas válidas como directivas gerais. Os utilizadores devem seguir as directrizes locais baseadas e as directivas médicas reconhecidas sobre ventosas de extracção e procedimentos de parto assistido por vácuo.

Técnica

1. Deve ser cuidadosamente avaliada a posição da cabeça fetal e da fontanela posterior.
2. No exame vaginal, a cabeça deve estar completamente encaixada.
   O exame vaginal indicará o tipo e o tamanho da ventosa que deve ser utilizada. Geralmente, deve ser utilizado o tamanho maior da ventosa. Caso exista um excesso de bossa sero-sanguínea, não deverá usar-se a ventosa Silc; poderão usar-se, em vez disso, as ventosas Bird ou Malmström.
   Preparar as ventosas:
   Os produtos descartáveis encontram-se estéreis e, a menos que a embalagem esteja danificada, estão prontos para utilização imediata. Se estiver a utilizar a ventosa Silc Cup descartável, remova o disco no seu interior antes da utilização. Ligue a tubagem de sucção estéril à ventosa e à bomba de vácuo **(Fig. 3)**. Verifique a integridade da embalagem e com os níveis de vácuo desejados, em conformidade com as instruções da bomba de vácuo.
   Nota: A sucção mural não pode ser utilizada.
3. A doente pode ser colocada na posição ginecológica, de parto pardo, deverá-se-ae nas posições dorsal, lateral esquerda ou de cócoras. A necessidade de bloqueio ou de infiltração perineal local é a mesma do parto espontâneo, segundo as práticas com técnicas médicas locais. Assegure-se que a bexiga da paciente está vazia.
4. Deverá obter-se o consentimento informado verbal antes de iniciar o processo de parto por vácuo assistido por vácuo.
5. Limpe o couro cabeludo tanto quanto possível.
   Examine, com cuidado, a parte de apresentação fetal, antes de colocar a ventosa e coloque-a sobre o fontanela.
7. A ventosa é introduzida, devendo-se avançar no sentido da cabeça do feto **(Fig. 4-6)**.
   Se estiver a utilizar a ventosa de silicone macio (Silc Cup), comprima-a e avançar na direcção da cabeça fetal **(Fig. 7)**.
   Se desejar, pode aplicar-se na ventosa um creme antisséptico obstétrico adequado, como lubrificante.
8. Deverá fazer-se um esforço para colocar a ventosa 30 mm à frente da fontanela posterior. **(Fig. 8)**.
9. Certifique-se de que o colo uterino e a vagina não estão abrangidos pela ventosa, movendo suavemente um dedo à volta do bordo da ventosa.
10. Com a ventosa a exercer uma ligeira pressão sobre a cabeça fetal, aplique um vácuo de -20 kPa (-150 mmHg).
11. Nesta altura, faça a palpação ao bordo da ventosa com um dedo para verificar se não foram apanhados tecidos moles para o interior da ventosa **(Fig. 9 e 10)**.
12. Em caso de sofrimento fetal grave, aumente o vácuo para -60 – -80 kPa (-450 – -600 mmHg). **Não exceda, nunca, o vácuo -80 kPa (-600 mmHg)!**
   O vácuo deve ser aumentado numa única etapa, não sendo recomendável o aumento gradual. A adesão será satisfatória logo que o vácuo for aumentado.
13. Pode então aplicar-se tracção, sincronicamente com as contracções, assim que for obtido o vácuo necessário. A tracção deve ser aplicada com uma mão. Uma mão agarra na pega e puxa cuidadosamente, enquanto que o dedo indicador da outra mão é mantido junto a cabeça fetal e à ventosa. Ao mesmo tempo para comprobar que la cabeza sigue al ajuste la tracción y no solo sea el caput succedaneum **(fig. 11)**.
14. Con cada tracción sucesiva, pues suavemente a cabeça do bebé para baixo.
   Se a cabeça fetal não descer quando é aplicada tracção, verifique se a tracção está a ser exercida paralelamente ao canal-parto-pélvis **(Fig. 12)**.
15. Entre as contracções, interrompa a tracção e reduza o vácuo para aproximadamente -20 kPa (-150 mmHg), enquanto aguarda a contracção seguinte.
   Não exceda, nunca, mais de 10 minutos o tempo de tracção acumulado.
   Normalmente, a doente pode fazer força 2-3 vezes durante uma contracção. A tracção deve ser exercida durante todo este período. Por vezes, pode ser útil manter uma ligeira tracção entre as contracções para evitar que a cabeça em posição, para que não deslize para trás, mas deve-se dilatar os tecidos moles.
16. Se a ventosa se separar do couro cabeludo fetal, pode ser devido a utilização de uma técnica incorrecta. Se ocorrer, verifique se o couro cabeludo do feto sofreu alguma lesão antes de voltar a aplicar a ventosa.
   Evite tracções bruscas e aplique-as apenas tracção uniforme.
   Durante a tracção uniforme, se o vácuo estiver prestes a ser perdido, irá ser aspirado ash a ventosa fazendo com que emita um ruído de aviso a ventosa solta. A tracção deve então ser interrompida e a ventosa deve ser reposta e ventosa volta a aderir com firmeza.
   Corrija a direcção da tracção e retome a tracção com a contracção seguinte.
   Em cada caso particular deverá considerarse a necessidade de una episiotomía. El instrumento obstétrico no requiere una episiotomía de rutina. Sin embargo, en ciertos casos de sofrimento fetal grave, a episiotomía pode facilitar um parto mais rápido.
17. A libertação da cabeça normalmente pode ser obtida com três tracções, dentro de um máximo de 15–20 minutos **(Fig. 13)**.
   Uma vez que a cabeça está fora, reduza o vácuo para 0, desligue a fonte de vácuo e retire a ventosa. Segure nos ombros e no tronco da mesma forma que num parto espontâneo.
18. Documente a ventosa e informe a informe al personal de enfermería siguiendo las normas del hospital.

Ventosa Bird / Ventosas de aço inoxidável / CaesAid Cup

Procedimento em caso de parto por cesariana

O seguinte procedimento não é recomendado em caso de incisão vertical baixa ou incisão uterina clássica.

1. Para fixar o dispositivo e verificar a integridade do mesmo com os níveis de vácuo desejados, proceda de acordo com as instruções para o parto vaginal.
2. Depois, proceda ao acesso pela forma habitual e determine a posição da cabeça do feto.
3. Examine, com cuidado, a apresentação fetal.
   - Se a cabeça fetal estiver elevada e acessível por baixo da uterina incisão, coloque a ventosa de extracção 30 mm à frente da fontanela posterior.
   - Se a cabeça fetal estiver baixa e inacessível, coloque os dedos enluvados por debaixo dos tecidos e dobre-os para cima, levando o couro cabeludo para a incisão cutânea.
4. Aplique a ventosa e certifique-se de que a envolve por completo. Se tal ocorrer, verifique se o couro cabeludo do feto sofreu alguma lesão antes de aplicar a ventosa.
   Esvazie a bexiga da paciente.
   Proceda a uma verificação do útero e da placenta para detectar a presença de tecidos moles presos no colo do útero.
5. Puxe a cabeça, suavemente, para cima através da incisão.
6. **Não** rode ou dobre o instrumento, uma vez que isso pode interromper o vácuo.
7. Quando a libertação da cabeça estiver concluída, interrompa o vácuo e remova a ventosa.
8. Continue com o parto pela forma habitual.
9. Documente o uso do aspirador e informe o pessoal dos cuidados neonatais em conformidade com o protocolo hospitalar.

Possíveis efeitos adversos

Fetais

- Trauma da cabeça, esmagamento, contusão, laceração e edema do couro cabeludo
- Fractura craneana, hematoma cefálico, hematoma subgaleal
- Hemorragia intracraniana, parenquimatosa, retiniana, subdural, subperiostal, subaracnóidea, intraventricular, e/ou intraparenquimatosa
- Icterícia neonatal

Maternos

- Lesões dos tecidos moles
- Ampliação da episiotomia

Σημαντικό

Οι ορθές διαδικασίες και τεχνικές επεμβατικού τοκετού αποτελούν ευθύνη του γιατρού. Κάθε γιατρός πρέπει να αξιολογεί την καταλληλότητα της διαδικασίας σταμένων στην εκπαίδευση και την εμπειρία του.

Ενδείξεις

- Αποτυχία φυσιολογικού τοκετού έπειτα από ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου του τοκετού.
- Εμβρυϊκή δυσφορία στο δεύτερο στάδιο.
- Ανάγκη α